取扱説明書 nKB-403




このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

支柱1	カタログ収納部1	角形ベース1
ボルト(大) 〈バネ座金付〉2	ボルト(小)2	ステッカー1
六角レンチ(大・小)各1		

■ 組立方法・ご使用方法



左図を参考にして、正しく組立ててください。

- 動 ボルト(大)にバネ座金を通して、支柱®を角形ベース®に六角レン チ(大)で取り付けます。この時、角形ベースの取付座から長い側に 支柱の三角プレートがくるようにしてください。 (完成時、支柱はベース中心よりも後方になります。)
- ② カタログ収納部©を支柱△上部に差し込み、六角レンチ(小)を用い てボルト(小)で取り付けます。

■ご使用方法

- 収納できるカタログはA4縦型サイズです。収納量はカタログがステ 一に掛かる範囲を目安にしてください。
- 付属のステッカーは必要に応じてご利用ください。
- 風のよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-13(別売)をご利用 ください。

■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、カタログ、リーフレット等の収納展示以外の用途には使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、カタログを取り出してから支柱を持って行ってください。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。